Liedeco®

Klemmfix-Plissee verspannt
Day & Night
Montageanleitung





Banderolen erst nach der Montage entfernen.

Schritt 1



Bediengriffe für die obere, mittlere und untere Schiene mittig an dem Plissee anbringen.



Klemmschiene in Spannhalterung einführen und entsprechend der Fensterfalz oben und unten festklemmen. Genaue Position des Plissees beachten, so dass die Spannschnüre senkrecht verlaufen.
Nach richtiger Positionierung mit dem Klebestreifen fixieren.

Schritt 2



Spannfixierung für die oberen Halter ist vormontiert. Für die unteren Halter die Spannfixierung vorsichtig in den Halter einführen und einrasten. Achtung: Rückstellhebelchen dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Beide Seiten gleichmäßig positionieren. Plissee dabei gerade, waagerecht hängend. Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.



Rückstellhebelchen mittig zwischen den Schnüren halten.

Schritt 3



Länge der unteren Spannschnüre der Fenstergröße anpassen, ggf. Kürzen und mit neuem Knoten in der Spannfixierung fixieren. Spannfixierung für die unteren Halter vorsichtig in die Halterungen einführen. Leichte Spannung durch die Fixierung aufbauen und einrasten lassen. Achtung: Rückstellhebelchen dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Knoten innenliegend. Beide Seiten gleichmäßig positionieren. Plissee dabei gerade, waagerecht hängend. Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.

Schritt 4



Nach fertiger Montage Klemmträgern die Abdeckhaube aufstecken und Banderolen entfernen



Liedeco®

Sicherheitshinweise
Pflege

Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie
bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen und die Montage dem entsprechend durchführen. Montieren Sie das Plissee nur an einem dafür geeigneten Fenster-/Türrahmen. Bewahren Sie diese Montageanleitung gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

Warnung !

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kleinkinder können sich durch Schlaufen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Innenschnüren, die zum Einsatz des Produkts dienen, strangulieren. Zur Vermeidung von Verwickelung und Strangulierung sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kleinkindern zu halten. Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln. Stellen Sie Betten, Kinderbetten und Möbel abseits von am Fenster befindlichen Schnüren auf. Schnüre nicht zusammenbinden. Achten Sie darauf, dass sich Schnüre nicht verflechten und eine Schlaufe bilden.

Nicht an das Plissee hängen oder bei unsicherem Stand am Plissee festhalten, es könnte aus der Halterung / Verankerung gerissen werden und Sie oder Kinder dabei verletzen.

Pflege / Reinigung:

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

Vorsichtig, leicht feucht abbürsten oder abwischen. Starkes Reiben vermeiden.

Dieses Plissee ist nicht waschmaschinenwaschbar!